

(English)

Pool Light is designed for above ground vinyl and steel walled pools only. The light is affixed to the inside of the pool wall using a magnet on the outside of the pool wall. The magnet is included and the light is easy to install and remove.

WARNING: Contains strong magnets. Keep light away from young children, mobile phones, magnetic media such as hard drives and other electronic devices.

IMPORTANT: This product is for use with above ground pool walls with a maximum thickness of .5 mm (0.02in), or rigid steel walls. Not for use with in ground pools.

INSTRUCTIONS

Battery Installation

Pool Light

(NOTE: Always make sure the product is thoroughly dry before inserting batteries.)

1. Turn the top clear cover counter clockwise to open.
2. Remove battery cover release with a gentle outward push on upright tab.
3. Insert 3 LR6 1.5V batteries.
4. Replace the battery cover over the LEDs.
5. Replace the clear cover, turning clockwise until snug. Be sure the gasket is clean and properly seated as it is lubricated with silicone grease.

NOTE: When replacing batteries, apply a thin coating of silicone grease from the included packet (also may be purchased from a swimming pool supply store) onto the blue gasket surface, or the mating surface of the clear cover prior to re-assembly. This will help to ensure a water-tight seal.

WARNING: Ensure that all threads are engaged and cover is fully and evenly seated onto gasket before submerging. Failure to properly seal unit will cause leaks, which will destroy the light and void the warranty.

Remote Control (battery comes preinstalled)

(Note: The remote control is not waterproof. Do not submerge.)

Pull plastic tab to engage battery. If clear plastic tab won't pull out, loosen the battery cover with a Phillips-head screw driver, pull the plastic cover out and tighten the screw.

On/Off Operation

Locate button at center of underside of light.

1. Press button once to turn on (low setting).
2. Press again for the high setting.
3. Press a third time to shut off.

Remote Operation

1. Point the remote directly at the clear cover of the light unit. This is important when the unit is submerged in a swimming pool.
2. Press button once to turn on (low). Press again for the high setting. Press a third time to shut off.

Installing the light in your pool

Place the light with batteries installed on the inside of the pool, holding it in place until you attach the blue magnet to the outside of the pool behind the light.

Storage

Thoroughly air-dry all pieces prior to storage.

If the product is not going to be used for longer than one month, remove the batteries to prevent discharge and corrosion.

Warranty: 90 days

(Français)

Lampe réservée aux piscines hors sol aux parois en vinyle et acier. Fixation de la lampe sur la paroi intérieure de la piscine à l'aide d'un aimant utilisé sur la paroi extérieure. Aimant fourni. Installation et retrait de la lampe en toute simplicité.

AVERTISSEMENT : contient de puissants aimants. Conservez la lampe hors de portée des jeunes enfants et à distance des téléphones mobiles et supports magnétiques _tels que les disques durs et autres appareils électroniques.

IMPORTANT : ce produit est conçu pour les piscines hors sol dont les parois ne dépassent pas 0,5 mm (0,02 po) d'épaisseur _ou sont en acier rigide. Ne pas utiliser avec les piscines creusées.

INSTRUCTIONS

Installation des piles

Lampe de piscine

(REMARQUE : vérifiez toujours que le produit est entièrement sec avant d'insérer les piles.)

1. Faites tourner le couvercle supérieur transparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'ouvrir.
2. Appuyez doucement sur la languette verticale en effectuant un mouvement vers l'extérieur afin de retirer le couvercle du compartiment à piles.
3. Insérez 3 piles LR6 1.5V.
4. Remplacez le couvercle sur les diodes électroluminescentes (LED).
5. Remplacez le couvercle transparent, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Veillez à ce que le joint soit propre et correctement placé lors de la lubrification avec la graisse de silicone.

REMARQUE : lorsque vous remplacez les piles, appliquez une fine couche de graisse de silicone disponible dans la pochette fournie (achat également possible dans un magasin spécialisé dans les accessoires de piscines) sur la surface du joint bleu ou sur la surface d'ajustement du couvercle transparent avant de réassembler le tout. Cela permettra d'assurer une meilleure étanchéité.

AVERTISSEMENT : veillez à ce que le filetage soit bien ajusté et le couvercle uniformément et entièrement disposé sur le joint avant toute immersion. L'appareil doit être fermé hermétiquement afin d'éviter toute fuite qui endommagerait considérablement la lampe. Le non-respect de cette instruction entraînera l'annulation de la garantie.

Télécommande (pile préinstallée)

(Remarque : la télécommande n'est pas étanche. Ne pas l'immerger.)

Tirez sur la languette en plastique pour enclencher la pile. Si vous ne parvenez pas à extraire la languette transparente en plastique, desserrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la languette, puis resserrez la vis.

Allumer/éteindre la lampe

Localisez le bouton situé au dos de la lampe, dans la partie centrale.

1. Appuyez sur ce bouton une fois pour allumer la lampe (réglage faible).
2. Appuyez une nouvelle fois dessus pour utiliser le réglage élevé.
3. Appuyez une troisième fois dessus pour éteindre la lampe.

Utiliser la télécommande

1. Orientez la télécommande directement vers le couvercle transparent de la lampe. Ceci est important lorsqu'elle est immergée dans une piscine.
2. Appuyez sur le bouton une fois pour allumer la lampe (réglage faible). Appuyez une nouvelle fois dessus pour utiliser le réglage élevé. Appuyez une troisième fois dessus pour éteindre la lampe.

Installer la lampe dans votre piscine

Après avoir inséré les piles dans la lampe, positionnez la lampe à l'intérieur de la piscine, puis, tout en la maintenant en place, positionnez l'aimant bleu derrière la lampe, sur la paroi extérieure de la piscine.

Rangement

Toutes les pièces doivent être soigneusement séchées à l'air avant d'être rangées. Si vous n'envisagez pas d'utiliser le produit pendant plus d'un mois, retirez les piles afin d'éviter qu'elles ne se déchargent ou toute corrosion.

Garanti : 90 jours



Great American Merchandise & Events™ (GAME™)

Scottsdale, AZ 85260 USA

888.339.2546 www.game-group.com

Designed in the USA. Made in China.

Conçu aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

© 2011 GAME. All rights reserved. Tous droits réservés.



Scan this code for more info
Balayez ce code pour plus d'information



3594



3594_ROA_CAN_2L_120511